



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Multímetro

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Verificar la calibración periódicamente, según el plan de calibración del laboratorio y usando los estándares adecuados para cada parámetro.

Revisar el estado de la batería. Cambiar las baterías cuando estén bajas para evitar errores de lectura o fallos repentinos y no dejarlas descargadas dentro del equipo por riesgo de sulfatación.

Limpiar el equipo regularmente, usando un paño seco o ligeramente humedecido (sin solventes agresivos) para limpiar la carcasa.

Inspeccionar los cables y sondas | electrodos, verificando que no haya fisuras, cables rotos o conexiones flojas. Cambiar los accesorios si presentan desgaste, ya que pueden alterar las mediciones o causar riesgos eléctricos.

Almacenar el multímetro en su estuche original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor, humedad o campos electromagnéticos que puedan afectar su funcionamiento.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.