



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Anemòmetres

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netegeu el capçal del sensor (hèlix, sonda tèrmica o ultrasònica, segons el tipus) **amb un drap sec suau o aire comprimit de baixa pressió**. No utilitzeu dissolvents que puguin danyar components delicats.

Comproveu l'estat de la bateria (si és portàtil) **o l'alimentació, els cables, ...** (si és d'escriptori).

Mantenir un registre de les dates d'ús, les condicions ambientals extremes i les calibracions realitzades, permetent així anticipar possibles desviacions o fallades per desgast.

Compareu les lectures de l'anemòmetre amb un patró conegut o en una cambra controlada de flux laminar. Si s'observen desviacions superiors al 5%, s'ha de tenir en compte el calibratge extern.

Emmagatzemar l'anemòmetre en el seu estoig original o en un lloc net, sec i a prova de pols, evitant així l'exposició a temperatures extremes, humitat o vibració.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.