

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Multímetre

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Verificar el calibratge periòdicament, segons el pla de calibratge del laboratori i usant els estàndards adequats per a cada paràmetre.

Revisar l'estat de la bateria. Canvia les bateries quan estiguin baixes per a evitar errors de lectura o fallades sobtades i no deixar-les descarregades dins de l'equip per risc de *sulfatación.

Netejar l'equip regularment, usant un drap sec o lleugerament humitejat (sense solvents agressius) per a netejar la carcassa.

Inspeccionar els cables i sondes | elèctrodes, verificant que no hi hagi fissures, cables trencats o connexions fluïxes. Canvia els accessoris si presenten desgast, ja que poden alterar els mesuraments o causar riscos elèctrics.

Emmagatzemar (en el seu estoig original) en un lloc fresc i sec, allunyat de fonts de calor, humitat o camps electromagnètics que puguin afectar el seu funcionament.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.