



Com pot el personal tècnic de laboratorio allargar la vida mitjana d'un Luxòmetres

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:



Mantenir periòdicament la neteja del fotodíode (sensor de llum), utilitzant draps suaus i secs i, com a màxim, en alguns casos lleugerament humitejat amb aigua destil·lada.



Calibració almenys una vegada a l'any contra un estàndard traçable o en un laboratori acreditat.



Comproveu les connexions i les bateries, substituint aquestes últimes quan l'equip indica bateries baixes.



Controlar les condicions ambientals en què es troba l'equip, evitant l'exposició a alta humitat, calor o llum solar directa durant llargs períodes.



Emmagatzemeu correctament, utilitzant la vostra funda protectora lluny de la pols i/o els camps electromagnètics.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.